

# Commandes de base – Mode utilisateur (User EXEC)

- enable – passer en mode privilégié
- ping [adresse] – tester la connectivité
- show ? – lister les commandes disponibles

# Commandes - Mode privilégié (Privileged EXEC)

- configure terminal - passer en mode configuration globale
- show running-config - afficher la configuration active
- show ip interface brief - afficher l'état des interfaces IP

# Commandes - Configuration d'interface

- interface [nom] - ex : interface FastEthernet0/1
- ip address [IP] [masque] - attribuer une IP
- no shutdown - activer l'interface

# Commandes diverses utiles

- hostname [nom] - nommer l'équipement
- show version - afficher les infos système
- show mac-address-table - consulter la table MAC

# Résumé & astuces CLI Cisco

- TAB = autocomplétion
- ? = aide contextuelle
- CTRL+Z = sortir et sauvegarder (exit rapide)